

Порядок установки доски-купе

После доставки доски-купе (далее изделие) в зимний период (период с отрицательными температурами), перед сборкой необходимо выдержать упакованный комплект не менее двух часов при комнатной температуре в горизонтальном положении.

Изделие монтируется только на прочную ровную поверхность (кирпичные и железобетонные стены, а также стены из бруса) с допустимой кривизной не более 3мм на длине 2м без отступающих обоев, штукатурки, краски и т.п. На поверхности, фиксируемые на маяках (гипсокартон, ДСП, “евровагонка”) монтаж изделия не допускается.

Инструмент, необходимый при самостоятельной установке изделия: перфоратор, сверло по бетону d10мм, сверло по дереву d10мм, молоток, отвертка под крестовой шлиц, рулетка, уровень.

Установку удобнее осуществлять вдвоем, или троём.

1. Освободить поверхность стены под изделие от посторонних предметов
2. Обеспечить свободное пространство стены в размере не менее 550мм со стороны открывания зеркала-купе
3. С помощью рулетки и уровня разметить поверхность под изделие согласно рис.1

ВНИМАНИЕ: указанная высота монтажа рекомендована для потребителя с высотой гладильной поверхности 90см от пола. При удобстве эксплуатации доски на другой высоте, рекомендуется установка на следующем расстоянии от пола:

Высота гладильной поверхности от пола, см	Высота верхних монтажных отверстий от пола, см	Высота нижнего молдинга от пола, см
95	189,5	35
90	184,5	30
85	179,5	25
80	174,5	20
75	169,5	15

4. Рассверлить отверстия d10мм на глубину 65мм и забить дюбеля из комплекта поставки.

5. Освободить изделие от транспортировочной тары, отвести зеркало горизонтально в сторону, избегая его изгибов. Распаковать и монтировать изделие следует только за металлические уголки рамы, на которых закреплены телескопические направляющие зеркала. Придерживать зеркало изделия за нижнюю кромку, или вертикальный молдинг строго запрещается.

6. Разместить подложку под раму на ровной горизонтальной поверхности ламинированной стороной вверх. Расположить на подложке изделие как показано на рисунке 2 (расстояния от края зеркала до подложки L1 и L2 должны быть равны). Через отверстия в раме изделия рассверлить отверстия в подложке.

7. Совместить отверстия в раме изделия, подложке под раму с отверстиями в стене, закрутить с помощью отвертки шурупы-саморезы из комплекта поставки, оставляя небольшой зазор между шляпкой и рамой.

8. Выровнять изделие по вертикали и горизонтали с помощью уровня, дотянуть шурупы.

9. Вставить вилку в электрическую розетку.

10. Аккуратно задвинуть зеркало за молдинг на место и протереть мягкой тканью.

